



indurama

**MANUAL DEL
USUARIO**

EXTRACTOR DE JUGOS

EI-CR

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

Contenidos

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes de encender este artefacto.

EXTRACTOR DE JUGOS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	5
CARACTERÍSTICAS	6
PRECAUCIONES DE USO	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
TIEMPO DE OPERACIÓN	8
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	8

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Al utilizar este electrodomestico se deben tomar precauciones básicas de seguridad entre las cuales se encuentran:

1. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no posean la experiencia y el conocimiento necesario, a menos que sean supervisados o instruidos acerca de la correcta utilización del aparato por una persona que sea responsable por su seguridad.
2. Se recomienda verificar que el artefacto contenga todos los accesorios detallados en la sección DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES.
3. Antes de utilizar este artefacto, ubíquelo sobre una superficie estable y lisa, opere el artefacto de acuerdo a las instrucciones descritas.
4. Antes de extraer el jugo, primero confirme que el colador se encuentre bien fijado al rotor y que no haya rozamiento entre el colador, las cuchillas y el cobertor transparente.
5. Cuando el motor funciona por primera vez, puede existir un ligero olor a quemado, esto es normal, después de un cierto período de uso, este olor desaparecerá.
6. Durante la extracción de jugo, asegúrese de que no haya demasiado jugo y residuos en la base central y el recipiente para residuos, si están demasiado llenos, apague el artefacto, límpielo y vuelva a usarlo.
7. Durante el uso, no abra la cubierta de la jarra. En caso de que la fuente de alimentación esté conectada, no coloque la mano ni ningún artículo en el colador o en el alimentador transparente; de lo contrario, podría ocurrir un accidente o daños al artefacto.
8. Para prolongar la vida útil del artefacto, este cuenta con un dispositivo de protección del motor contra sobrecalentamiento. Si el motor funciona durante un tiempo prolongado o sobrecargado, cuando la temperatura de advertencia excede el límite de seguridad, la fuente de alimentación se cortará automáticamente. Después

de que el motor se detenga, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación, espere a que el motor se enfríe (aproximadamente durante 30 minutos) y vuelva a utilizarlo.

9. Durante la operación del artefacto, no lo deje sin supervisión, los niños no deben operar este electrodoméstico.
10. Cuando este artefacto funciona en condiciones de mezcla, picadura o trituración, el trabajo sin carga está estrictamente prohibido.
11. Después de la operación no extraiga el contenedor de residuos hasta no haber retirado el enchufe de la fuente de energía.
12. Las cuchillas son muy afiladas, para evitar daños cuando realice la limpieza de las cuchillas, colóquelas bajo el grifo de agua para lavarlas, no utilice las manos.
13. Este artefacto no debe ser utilizado para propósitos diferentes a los previstos.
14. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, para evitar riesgos, el reemplazo debe realizarlo personal técnico de servihogar.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES



1. Presionador de alimentos
2. Alimentador transparente
3. Colador
4. Base central
5. Manija
6. Receptor de residuos
7. Unidad principal
8. Jarra de jugo

CARACTERÍSTICAS

1. En el Alimentador transparente, se puede poner una manzana entera o pera para extraer su jugo, no es necesario cortar.
2. El diseño y su estructura combinada es de fácil operación y limpieza.
3. Motor eléctrico de alta velocidad con protección contra el sobrecalentamiento, alta eficiencia, ahorro de tiempo, ahorro de energía, alta vida útil del motor.
4. Bloqueo de seguridad especialmente diseñado para garantizar seguridad y fiabilidad en el uso del artefacto.

PRECAUCIONES DE USO

1. Este artefacto cuenta con unidad de seguridad, cuando la manija no ancla correctamente al alimentador transparente o el asiento de la cortadora no está correctamente ajustado, el motor no puede girar a fin de garantizar la seguridad del usuario.
2. Al desmontar o ensamblar el extractor, presione la parte superior del puerto de alimentación de la tapa con la mano, luego fuerce el asa para que se deslice hacia adentro o hacia afuera de la ranura de la cubierta
3. Al desmontar el colador, primero quite la tapa y el receptor de residuos, luego gire la base central hasta 30 grados sosteniendo la boquilla para jugos con la mano, y retírelo, el colador de jugo saldrá automáticamente del rotor.
4. Para evitar daños, antes de usar, primero verifique que la fuente de alimentación cumpla con la tensión nominal especificado en la etiqueta del producto.
5. Limpie todas la piezas que pueden ser desmontadas (consulte la sección de "Mantenimiento y Limpieza").
6. Cuando ensamble todas las piezas, por favor refiérase al "Diagrama de partes y ubicación de los principales componentes.

7. Por favor lea cuidadosamente la sección de "Precauciones de seguridad".

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes del primer uso el artefacto debe desinfectarse, limpiarse las partes por separado y secarse para evitar posibles contaminaciones, por manipulación previa.
2. Antes de utilizar, por favor confirme que la perilla de selección esté en estado de apagado, de esta manera en caso que la ubicación de las piezas no se haya completado, se puede evitar el arranque de la unidad principal para evitar daños innecesarios a las personas o bienes.
3. Antes de hacer jugo, primero confirme que el colador y el rotor estén en su lugar, y que no haya rozamiento entre el colador, las cuchillas y el alimentador transparente. Coloque el cobertor, coloque la manija en la ranura de la cubierta y luego encienda el artefacto.
4. Para utilizar el artefacto, ensamble las partes según el "Diagrama de partes y ubicación de los principales componentes". Encienda el artefacto, presione el interruptor para que la máquina funcione sin carga durante 5 segundos. Coloque la verdura o fruta preparada en el alimentador transparente del extractor, empuje los alimentos con el presionador de alimentos, uniformemente, con fuerza y lentamente, obtendrá jugo de la verdura o fruta, original, fresco y bueno para la salud.
5. Nota: Al ejercer presión a los alimentos con el presionador, la fuerza debe ser pareja o indirecta, la fuerza de presión no debe ser mayor a 1Kg, no ejercer fuerza de una manera brusca de lo contrario se reducirá el efecto de extracción de jugo.

Nota:

La cantidad de extracción de zumo o jugo dependerá del tipo de fruta o verdura utilizada.

TIEMPO DE OPERACIÓN

Este artefacto está diseñado con una perilla para seleccionar entre las diferentes posiciones: O, I, II (O para detener el funcionamiento, I leve, II fuerte). Para hacer jugo, seleccione la opción II fuerte, deje que el artefacto funcione durante 1 minuto, deténgase durante 1 minuto, luego vuelva a usar. Después de realizar la operación anterior tres veces, deténgase durante 15 minutos, no lo haga funcionar hasta que el motor esté frío, de esta forma, la vida útil del artefacto se prolongará y funcionará más eficientemente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte el artefacto antes de comenzar con el proceso de limpieza.

1. Este artefacto se debe limpiar después de cada uso, para mantener el motor en buen estado.
2. Si el artefacto no va a ser utilizado por un largo tiempo, por favor colóquelo en un lugar seco y bien ventilado para prevenir humedad en el motor y la formación de moho.
3. La unidad principal no debe ser lavada. Al realizar la limpieza utilice un paño húmedo. Otros componentes pueden ser limpiados directamente con agua, tales como: Presionador de alimentos, cobertor, base central, receptor de residuos, Alimentador transparente y la jarra de jugo.



DESECHAR EL ARTEFACTO DE MANERA SEGURA PARA EL MEDIO AMBIENTE

Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente, por favor recuerde respetar las regulaciones locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan en un centro de eliminación de desechos apropiado.



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de experiencia



Asesoría personalizada



Repuestos originales



Cobertura a nivel nacional



Atención 7 días a la semana



Instalación estándar

GARANTÍA Y SERVICIO

Línea gratuita solo provincias: 0800-1-5222

Servicio Técnico Lince: 2214403

Servicio Técnico Los Olivos: 4852371

Servicio Técnico Lurín: 2062423

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com